



API CZ s.r.o
Slapy 136
391 76 Slapy u Tábora
tel./fax:381 278 043
api@seznam.cz
www.apicz.com

Návod k obsluze a údržbě ručního ovládání brzdy a plynu

Ruční ovládání klade minimální nároky na údržbu. Každých 15000 km je třeba zkontrolovat utažení šroubů a matic a tukem promazat třecí plochy pro zajištění bezvadného chodu. V případě opětovné montáže řízení do vozidla je bezpodmínečně nutné jej ustavit do polohy vyznačené na pedálu brzdy.

V případě dotazů kontaktujte nejbližší pobočku API.

