



Návod na obsluhu

Pages: 1/3

Project:

Report No:

Date: 20.6.2011


Ovladač na volant

RB-33

REV:

Ovladač na Volant je navržen tak, aby šlo jednoduchým způsobem aktivovat funkce páček pod volantem pouze jednou rukou. Ovladač funguje pouze při zapnutém zapalování. **Upozornění:** Ovladač je citlivý a pro ovládání stačí malé síly. Vyvarujte se používání nepřiměřené ovládací síly. Hrozí poškození ovladače.



	Návod na obsluhu		Pages: 2/3
	Project:	Report No:	Date: 20.6.2011
	Ovladač na volant	RB-33	REV:

Směrová světla ⇄

- Jednoduše stiskněte a uvolněte páčku na ovladači ve směru zatáčení.
- Směrová světla se automaticky vypnou po 20 sec, nicméně pokud páčku znovu stisknete stejným směrem blinkry se vypnou.
- Čas automatického vypnutí lze nastavit v intervale 10-60 sec (navštivte montážní firmu).
- V případě že máte stisknutou brzdu, blinkry se nevypnou. V okamžiku uvolnění brzd se po určitém časovém intervalu blinkry opět automaticky vypnou. (časový interval je opět nastavitelný. Navštivte montážní firmu)

Varovná světla ⇄ (Stisknout a držet páčku vlevo)

- Pro zapnutí stiskněte páčku vlevo a držte více než 3 sec.
- Opětovným stisknutím páčky se varovná světla vypnou (*).

Klakson

- Klakson se sepne vždy na 0.6 sec, když páčku stisknete směrem dolů (default nastavení)
Nicméně na tuto může být naprogramováno přepínání světel (navštivte montážní firmu).

Přední stěrače (spodní tlačítko)

- Stiskněte tlačítko na spodní straně ovladače. Stěrače začnou fungovat přerušovaně.
- Opětovným stisknutím se přepne rychlost stěračů na pomalé stírání.
- Dalším stisknutím se přepnou stěrače na rychlé stírání (*).
- Dalším stisknutím se stěrače vypnou.

Přední ostřikovače (Stisknout a držet)

- Stiskněte a držte tlačítko. Po 2 sec. se spustí ostřikovač předního okna. Po uvolnění páčky se ostřikovač vypne(*). Ostřikovač může být také naprogramován pro automatické ostřikování po dobu 3 sec. (navštivte montážní firmu).

	Návod na obsluhu		Pages: 3/3
	Project:	Report No:	Date: 20.6.2011
	Ovladač na volant	RB-33	REV:

Světla

Světla mohou být také naprogramována na automatické spuštění při nastartování (navštivte montážní firmu).

1. Přepínání Dálková / Tlumená světla (musí být zapnutá tlumená světla)

- a. Stiskněte páčku směrem k sobě. Světla se přepnou na dálková.
- b. Opětovným stisknutím páčky se světla přepnou do původního nastavení (buď d potkávací nebo vypnutá).

2. Světelná houkačka (světla musí být vypnutá)

Stiskněte páčku směrem k sobě. Tím se aktivuje světelná houkačka. Opětovným stisknutím se houkačka vypne.

[Pozn. U některých vozidel tato funkce nefunguje, pokud jsou světla vozidla vypnutá.]

Údržba:

V ovladači je použita baterie CR-2032 nebo lze použít kompatibilní. Ovladač se automaticky vypíná v případě, že se po určitou dobu nepoužije, což prodlouží životnost baterie až na 2 roky. Baterie musí být okamžitě vyměněna, pokud začne rychle blikat LED dioda umístěná a spodní straně ovladače.

(*) U některých typů vozidel nelze použít